

MissP.'s HOW TO DO

KEUKEN SCHILDEREN

1 VOORBEREIDEN

Bij keukens die zijn gewrapt met plakfolie kun je gewoon beginnen met schilderen, zolang het folie niet loslaat. Als er wel stukken los zitten, kijk dan of je het hele folie eraf kunt trekken. Schroef de handgreepjes eraf. Je kunt de deurtjes hangend schilderen of eraf halen zodat je ze liggend kunt schilderen, wat jij makkelijker vindt.

2 OPSCHUREN

Zitten er bij jouw keuken kleine beschadigingen in de lak of bladdert het wat af, dan moet je die plekken even schuren, zodat je een gladde ondergrond krijgt. Als de oude lak nog intact is, dan kun je deze stap overslaan.

3 REINIGEN

Vooraf in de keuken is grondig reinigen erg belangrijk als voorbereiding. Om de ondergrond volledig stof- en vetvrij te maken, pak je ze het best aan met **Reinigen Maar! - MissPompadour reiniger** in lauwwarm water. Voor hardnekkige vetvlekken kun je ook even wat grover geschut inzetten, zoals ovenreiniger. Belangrijk: hierna nogmaals goed afnemen met schoon water zonder schoonmaakmiddel, en goed laten drogen. Plak na het drogen alle stukken af die je niet mee wilt schilderen.

4 IN DE GRONDVERF ZETTEN

Bij natuurlijk hout en fineerhout speel je op safe als je begint met een laag **Hechtblokken Maar! - MissPompadour primer**. Zo kunnen looistoffen uit het hout straks geen lelijke vlekken maken in je frisse, nieuwe lak. Bij donkere kleuren lak hoeft je geen grondverf te gebruiken.

Op kunststof, folie of hoogglans lak krijg je met een royale grondlaag van onze primer een optimale hechting van de lakverf. Wacht na het aanbrengen van de grondverf een nacht voor je verder schildert.

5 LAKKEN

Schilder de keukenkastjes nu met lak. Breng zoveel lagen aan als nodig tot je tevreden bent met het resultaat. Meestal zijn twee lagen genoeg. Laat elke laklaag goed drogen. Vaak is 4 - 6 uur genoeg, maar afhankelijk van omgevingsfactoren kan het ook wat langer duren. De laklaag wordt daarna met de dag steviger, en na 10 - 14 dagen heb je al een behoorlijk robuust resultaat.

6 VERZEGELEN

Als je verwacht dat een oppervlak veel te verduren krijgt, kun je hem aflakken met een extra topcoat. Breng daarvoor een dun laagje **Verzegelen Maar! - MissPompadour topcoat** aan nadat de lak goed is gedroogd. Deze kleurloze topcoat beschermt de lak tegen krassen en bussen. Laat ook deze ong. 14 dagen drogen tot hij volledig belastbaar is.

Psst... ONZE BESTE TIPS

- ♥ Om de keukenoppervlakken schoon te houden na dagelijks gebruik, raden we een vochtige katoenen doek of een spons aan met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik daarvoor **Reinigen Maar! - MissPompadour reiniger** of een ander mild, zuurvrij middel. Laat microvezeldoekjes links liggen, omdat die op termijn de lak kunnen aantasten.
- ♥ Let op met het schilderstape: trek het tape er óf direct na het schilderen af, wanneer de lak nog nat is, óf snijd aan het eind van het project met een scherp stanleymes langs de zijkant van de lak voordat je het plakband lostrekt.

SAMEN
BRENGEN
WE *kleur*
AAN!

Gebruik dit stappenplan als leidraad zodat je er niet in je eentje voor staat met je schilderproject. Heb je specifieke vragen of kan je wel wat hulp gebruiken? Neem dan gerust contact op met onze *kleur-* en schilderadviseurs! Per WhatsApp op +49 176 2222 5808, per mail via advies@misspompadour.nl, of via het terugbelformulier op onze site voor telefonisch advies.

Let's do this!

MissPompadour
PINK MET GRAU

MissPompadour
WISS MET PLUCEL