

MissP.'s

HOW TO DO

MEUBELS SCHILDEREN

1 VOORBEREIDEN

Haal de handgreepjes, scharnieren en alles wat ook maar los te schroeven valt van tevoren eraf. Haal ook de deurtjes eraf en neem de lades eruit, om deze zorgvuldig te kunnen schilderen.

2 OPSCHUREN

Als de oude laklaag op je werkstuk is afgebladderd of beschadigd, dan moet je die plekken eerst goed glad- of kaalschuren. Zijn er butsen, krassen of andere lelijke plekken die je netjes wilt opvullen, dan is nu daar het moment voor. Daarna schuur je ook de houtvuller of plamuur weer mooi glad met schuurpapier.

3 DEUR EN KOZIJN REINIGEN

Reinig het hele oppervlak met **Reinigen Maar! – MissPompador reiniger** en lauwwarm water, om de ondergrond goed stof- en vetvrij te krijgen. Met name oude meubels moeten ook in alle hoeken en gaten grondig worden schoongemaakt voor de verfbeurt. Het is belangrijk om daarna het schoonmaakmiddel er ook weer af te wassen met schoon water, en daarna alles grondig te laten drogen. Gebruik geen agressieve reinigers of oplosmiddelen bij deze poetsbeurt.

Omdat lak niet blijft zitten op meubelwas, moet je zeker weten dat er geen wasresten op je houten meubelstuk zitten.

4 AFPLAKKEN

Plak nu alle stukken af die je wilt beschermen tegen de verf.



5 IN DE GRONDVERF ZETTEN

Ga je met een lichte kleur schilderen op natuurlijk hout of fineerhout? Dan speel je op safe als je begint met een laag **Hechtblokken Maar! – MissPompador primer**. Zo kunnen looistoffen uit het hout straks geen lelijke vlekken maken in je frisse, nieuwe lak. Bij donkere kleuren lak heb je geen grondverf nodig.

Ook op een meubelstuk van kunststof of metaal zorgt onze primer voor een perfecte hechting van de lak. Breng de primer niet te zuinig aan, zodat alles goed bedekt is. Laat hem daarna goed drogen. Als je roest vindt op een metalen meubelstuk, dan moet je dat er grondig vanaf schuren. Behandel het stuk hierna met een speciale roestwerende primer. Wacht 8 uur of een nachtje na het aanbrengen van de grondverf.

6 LAKKEN

Breng zo veel lagen lak aan als je nodig vindt. Meestal zijn 2 laagjes lak voldoende voor een perfect dekkend resultaat. Elke laklaag moet goed drogen, meestal is 4 – 6 uur droogtijd voldoende. Tussendoor opschuren is niet nodig, ook zonder krijg je een mooi resultaat. Na het drogen wordt de laklaag met de dag steviger. Na 10 – 14 dagen is het oppervlak redelijk stootbestendig.

SAMEN BRENGEN WE *kleur* AAN!

Gebruik dit stappenplan als leidraad zodat je er niet in je eentje voor staat met je schilderproject. Heb je specifieke vragen of kan je wel wat hulp gebruiken? Neem dan gerust contact op met onze **kleur- en schilderadviseurs!** Per WhatsApp op +49 176 2222 5808, per mail via advies@misspompador.nl, of via het terugbelformulier op onze site voor telefonisch advies.

Let's do this!

