

MissP.'s HOW TO DO

WANDTEGELS SCHILDEREN

1 ONDERGROND VOORBEREIDEN

Dingen die niet mee worden geleverd, kun je er van tevoren af halen. Boorgaatjes en kieren kun je perfect wegwerken met **Plamuren Maar! - MissPompadour plamuur**. Schuur het daarna even glad met een fijn schuurpapier. Om zeker te zijn dat de lak goed houdt op de tegels, is het heel belangrijk dat ze helemaal vrij zijn van coatings en beschermlagen. Verwijder boenwas, vloerbeschermer en waterafstotende nano-coating met speciale reinigers. Kleine restjes kun je ook voorzichtig wegschuren.

2 TEGELS REINIGEN

Reinig de tegels voor het schilderen grondig met onze **Reinigen Maar! - MissPompadour reiniger**. Schoonmaken met sterke chemicaliën of met alcohol is niet nodig en kan de nieuwe lak in sommige gevallen zelfs beschadigen.

3 PRIMER AANBRENGEN

Heb je siliconen voegen die je wilt overschilderen? Breng dan nu onze **Siliconen Primeren Maar! - MissPompadour siliconenprimer** aan op de voegen, want siliconen kun je niet zo overschilderen met lak. Met de grondverf erop is dit geen probleem meer.

Als je gladde wandtegels schildert, zorg je met een royale voorstrijk van **Hechtblokken Maar! - MissPompadour primer** dat de lakverf optimaal hecht op de ondergrond. Op koude buitenmuren, in kleine ruimtes of met hoge luchtvochtigheid komt het voor dat de grondverf wat langer nodig heeft om goed te drogen. Neem in dat geval gewoon extra lange schilderpauzes en ga pas na een nachtje slapen verder met de lak.

Psst... ONZE BESTE TIPS

- ♥ Als er siliconen voegen overgeschilderd moeten worden, moet je hierop eerst een laagje Siliconen Primeren Maar! aanbrengen als grondverf. Daarna kun je ze gewoon meeschilderen met de tegels.
- ♥ Ga je voor een ontwerp met meerdere kleuren? Let dan op met het schilderstape: het lostrekken kan de verse laklaag mee eraf trekken. Trek het tape er dus óf direct na het schilderen af, wanneer de lak nog nat is, óf snijd aan het eind van je project met een scherp stanleymes langs de zijkant van de lak voordat je het plakband lostrekt.

4 TEGELS LAKKEN

Breng nu de lagen lak aan op de tegels. Net zoveel tot jij tevreden bent met het resultaat. Doorgaans zijn 2 à 3 lagen voldoende dekkend, maar soms ook iets meer. Laat elke laklaag goed drogen.

Over het algemeen is 4 - 6 uur droogtijd genoeg, maar afhankelijk van omgevingsfactoren kan het soms ook wat langer duren. Schilder als eerst de voegen, bijvoorbeeld met onze 25 mm fijne kwast. De tegels zelf kun je dan met onze lakroller voor lakverf op waterbasis doen.

Let wel op dat je zo veel mogelijk nat-in-nat werkt. Schilder dus eerst een paar voegen, dan de bijbehorende tegels, en herhaal dat dan steeds een stukje verder.

5 RESULTAAT VERZEGELEN

Tegels die vaak vocht te verduren krijgen, zoals badkamertegels of de spatwand achter het fornuis, kun je extra beschermen met **Verzegelen Maar! - MissPompadour topcoat**. Een bijkomend voordeel is dat tegels met deze topcoat extra goed tegen poetsbeurten kunnen.

Wacht na de laatste laag lak het liefst een nachtje voordat je aan de slag gaat met de topcoat.

Het lakoppervlak wordt met de dag steviger. Wees de eerste dagen dus voorzichtig bij gebruik. Na 14 dagen zal de lak behoorlijk robuust zijn geworden.

SAMEN
BRENGEN
WE *kleur*
AAN!

Gebruik dit stappenplan als leidraad zodat je er niet in je eentje voor staat met je schilderproject. Heb je specifieke vragen of kan je wel wat hulp gebruiken? Neem dan gerust contact op met onze kleur- en schilderadviseurs! Per WhatsApp op +49 176 2222 5808, per mail via advies@misspompadour.nl, of via het terugbelformulier op onze site voor telefonisch advies.

Let's do this!

