

KINDERZIMMER STREICHEN

1

VORBEREITUNG

Decke den Boden mit Kartons, Zeitungspapier oder Abdeckfolien ab und schütze empfindliche Teile wie Fenster, Türen oder Fußleisten mit Klebeband. Macken und Löcher kannst Du mit unserer **MissPompadour Zum Spachteln** Spachtelmasse ausbessern. Nach dem Trocknen solltest Du die Wand kurz glatt schleifen.

2

SPERRGRUND AUFTRAGEN

Sollten Deine Wände Verunreinigungen wie alte Öl-, Ruß- oder Tintenflecke aufweisen, dann ist es sinnvoll, einen Voranstrich mit einer Grundierung vorzunehmen. Das gilt auch, wenn Du stark saugende Wände hast, wie zum Beispiel Gipskarton, oder Du Tapeten überstreichen möchtest. Hierfür geeignet sind:

MissPompadour Zum Blocken Stainblock: Sorgt dafür, dass Flecken nicht in den neuen Anstrich durchscheinen und verhindert das Austreten von Gerbstoffen, falls Du z. B. unbehandelte Holzpaneele streichen möchtest.

MissPompadour Zum Wand Grundieren Wallprimer: Bereitet stark saugende oder poröse Untergründe auf den Anstrich vor.

3

FARBE AUFTRAGEN

Nun kannst Du mit dem Auftragen der Kinderzimmer-Farbe beginnen. Hierfür legen wir Dir besonders unsere **LittlePomp Wandfarben** ans Herz. Sie sind robust, stoßfest, abriebfest und völlig frei von bedenklichen VOC. Außerdem können sie mit bestem Gewissen während der Schwangerschaft verwendet werden!

Achte darauf, dass Du nicht zu viel Farbe auf Rolle oder Pinsel aufnimmst. Ob Du eine Farbwalze, einen Pinsel oder ein Spritzgerät verwendest, ist Dir überlassen – die Farbe lässt sich mit allen drei Gerätschaften einfach auftragen. Vor dem 2. Anstrich solltest Du die Farbe etwa **4 - 6 Stunden trocknen** lassen.



**GEMEINSAM
BRINGEN
WIR *Farbe*
INS SPIEL!**

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, möchten wir Dir gerne ein wenig Hilfe mit an die Hand geben. In unseren Anleitungen findest Du die wichtigsten Punkte zu allen Streichthemen.

Also:

Let's do this!